

FAQ - คำถามที่ถามบ่อย

● Contactor

1. **Q:** Can we change only coil of Contactor LC1D, LC1F?

ถาม : คอนแทคเตอร์ LC1D, LC1F สามารถเปลี่ยนเฉพาะคอยล์ (coil) ได้หรือไม่

A: Can do for LC1D and LC1F, it has to be same type of current DC to DC and AC to AC.

ตอบ : ได้สำหรับ LC1D และ LC1F คอนแทคเตอร์ เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) กับไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) กับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

2. **Q:** What is the reference to identify coil of magnetic contactor?

ถาม : รหัสที่ใช้ระบุคอยล์ (coil) ของ Telemecanique คอนแทคเตอร์คืออะไร

A: Coil of magnetic contactor is identified by the last 2 character of part number. See below table. (Example: LC1D09M7 is D type magnetic contactor 9Amp with coil 220Volt AC.

ตอบ : การสั่งซื้อ คอนแทคเตอร์ LC1K, LC1D, LC1F จะต้องระบุรหัสคอยล์ (coil) ไปด้วยเสมอ เช่น จากตาราง LC1D09M7 คือ คอนแทคเตอร์ รุ่น D ขนาด 9 แอมป์ และมี คอยล์ (coil) 220 โวลท์กระแสสลับ (Volt AC)

a.c. supply												
Volts	24	42	48	110	115	220	230	240	380	400	415	440
LC1 D09...D32												
50/60 Hz	B7	D7	E7	F7	FE7	M7	P7	U7	Q7	V7	N7	R7
d.c. supply												
Volts	12	24	36	48	60	72	110	125	220	250	440	
LC1 D09...D32 (coils with integral suppression device fitted as standard)												
U 0.7...1.25 U _c	JD	BD	CD	ED	ND	SD	FD	GD	MD	UD	RD	
Low consumption												
Volts ---	5	12	20	24	48	110	220	250				
LC1 D09...D32 (coils with integral suppression device fitted as standard)												
U 0.7...1.25 U _c	AL	JL	ZL	BL	EL	FL	ML	UL				