

## FAQ - คำถามที่ถามบ่อย

### ● Power Meter

1. **Q:** Why Power Meter- PM9, PM700, PM800 do not display the screen even completed connection

3 lines with neutral & CT cable to meter?

**ถาม :** เหตุใด Power Meter PM9, PM700, PM800 ถึงไม่โชว์หน้าจอ ทั้งๆที่ต่อไฟทั้ง 3 เฟส เข้าไปที่มิเตอร์แล้ว และต่อสายจาก CT เข้าไปเรียบร้อยแล้ว

**A:** Because no connection of voltage supply connect into auxiliary supply terminal which is used to show the display.

**ตอบ :** สาเหตุเพราะ ยังไม่ได้ต่อไฟเลี้ยง เข้าไปที่ขั้ว Aux. supply ซึ่งเป็นไฟเลี้ยง โชว์หน้าจอแสดงผล